

Einpresstiefe

Inhaltsverzeichnis

- [1. Erklärung :](#)
- [2. Beeinflusst :](#)
- [3. Anpassen :](#)

1. Erklärung :

Ist ein felgenspezifischer Ausdruck und besagt die Distanz von der Auflagefläche der [Felge](#) zum Radträger bis zur Mitte des Felgenbettes. Die Einpresstiefe kann neutral, negativ oder positiv sein.

2. Beeinflusst :

[Spurweite](#), [Lenkrollradius](#) und den Kraftaufwand am Lenkrad

3. Anpassen :

Verbreitern oder verschmälern der inneren resp. äusseren Radschüsseln