

Hauptfeder

Inhaltsverzeichnis

- [1. Erklärung :](#)
- [2. Beeinflusst :](#)
- [3. Anpassen :](#)

1. Erklärung :

Trägt das Fahrzeug in allen Fahrlagen

2. Beeinflusst :

[Federweg](#), Nickverhalten beim Bremsen, [Bodenfreiheit](#), Seitenneigung und Ansprechverhalten beim Einlenken, Rad- und Achslastdifferenz.

3. Anpassen :

Federhärte und Federlänge