

Nickachse

Inhaltsverzeichnis

- [1. Erklärung :](#)
- [2. Beeinflusst :](#)
- [3. Anpassen :](#)

1. Erklärung :

Ist eine fiktive Achse, die quer zur [Längsachse](#) des Fahrzeuges verläuft

2. Beeinflusst :

Das Abtauchen der Fahrzeugfront beim Bremsen, oder des Fahrzeughecks beim Beschleunigen und die Achslastdifferenz

3. Anpassen :

Durch mechanische Veränderungen / Anpassungen am Fahrzeug kann diese Achse beliebig verschoben werden