

Drucksensor

Inhaltsverzeichnis

- [1. Aufgabe](#)

1. Aufgabe

Der Drucksensor mit dem die ECU den Druck im Ansaugtrakt überwacht. Dazwischen ist meist noch ein [Druckausgleichsventil](#) geschaltet um einen gewissen Grad an Schwankungen zu glätten.